

HOW TO INSTALL YOUR ANGLE CEILING BRACKET

NL. Hoe de Beugel voor schuin plafond.

FR. Comment utiliser support de plafond à angle.

D. So funktionieren der Halterung für abgewinkelte Decken.

IT. Come utilizzare il staffa per soffitto spiovente.

ES. Cómo usar soporte para techos inclinados.

UK. The angled ceiling bracket is for use with angled ceilings , allowing you to install sliding doors under eaves.

NL. De beugel voor schuine plafonds dient alleen gebruikt te worden voor schuine plafonds en zorgt ervoor dat u de schuifdeuren kunt installeren onder dakranden.

FR. Le support de plafond à angle est destiné à être utilisé dans les plafonds à angle et vous permet d'installer des portes coulissantes sous les avant-toits.

D. Mit der Halterung für abgewinkelte Decken können Sie die Schiebetüren an Deckenvorsprüngen einbauen.

IT. La staffa per soffitto spiovente è idonea per i soffitti spioventi, consentendo di installare le ante scorrevoli sottotetto.

ES. El soporte para techos inclinados está diseñado para su uso en techos inclinados, de forma que se puedan instalar puertas correderas debajo de alicerces.

READ CAREFULLY THROUGH THESE INSTRUCTIONS BEFORE YOU START

NL. Lees deze instructies aandachtig voordat u begint.

FR. Veuillez lire ces instructions soigneusement avant de commencer.

D. Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig, bevor Sie beginnen.

IT. Leggere attentamente le istruzioni prima di iniziare.

ES. Leer estas instrucciones detenidamente antes de empezar.

V1

UK. Contents

- (A) 2x upper brackets
- (B) 2x Sets of nuts & bolts
- (C) 4x fixing screws & wall plugs
- (D) 2x Lower brackets

NL. Inhoud

- (A) 2x bovenste beugels
- (B) 2x sets moeren en bouten
- (C) 4x bevestigingsschroeven en muurpluggen
- (D) 2x onderste beugels

FR. Contenu

- (A) 2x supports supérieurs
- (B) 2x ensembles d'écrus et de boulons
- (C) 4x vis de fixation et chevilles murales
- (D) 2x supports inférieurs

UK. Positioning the upper brackets

- Take the height of the door and add the full height of the ceiling bracket (95mm)

NL. Positioneren van de bovenste beugels

- Neem de hoogte van de deur en tel er de volledige hoogte van de plafondbeugel (95mm) bij.

FR. Positionner les supports supérieurs

- Utilisez la hauteur de la porte et ajoutez la hauteur totale du support de plafond (95mm)

D. Positionieren der oberen Halterungen

- Nehmen Sie die Höhe der Tür und fügen Sie die Gesamthöhe der Deckenhalterung (95mm) hinzu.

IT. Posizionamento delle staffe superiori

- Prendere l'altezza dell'anta e aggiungere l'altezza intera della staffa per soffitto (95mm)

ES. Colocación de los soportes superiores

- Tomar la medida de la altura de la puerta y sumarle la altura completa del soporte para techo (95mm)
- Position approx 610mm away from the back wall
- Plaats op ongeveer 610 mm van de achterwand
- Positionnez à environ 610mm du mur arrière
- Mit etwa 610 mm Abstand von der Rückwand positionieren
- Posizionare a circa 610 mm dalla parete posteriore
- Colocar aproximadamente a 610 mm de la pared trasera

D. Inhalt


- (A) 2x obere Halterungen
- (B) 2x Sets mit Muttern und Bolzen
- (C) 4x Befestigungsschrauben und Wanddübel
- (D) 2x untere Halterungen

IT. Sommario

- (A) 2x staffe superiori
- (B) 2x set di dadi e bulloni
- (C) 4x viti di fissaggio e tasselli per parete
- (D) 2x staffe inferiori

ES. Contenido

- (A) 2x soportes superiores
- (B) 2x juegos de tuercas y pernos
- (C) 4x tornillos de sujeción y tacos
- (D) 2x soportes inferiores



UK. Positioning the upper brackets

- Position of the Upper Bracket
- Positie van de bovenste beugel
- Position du support supérieur
- Position der oberen Halterung
- Colocar el soporte superior

NL. Positioneren van de bovenste beugels

- Positie van de bovenste beugel (95mm) bij.

FR. Positionner les supports supérieurs

- Positionner les supports supérieurs (95mm) au-dessus de la porte.

D. Positionieren der oberen Halterungen

- Positionieren der oberen Halterungen (95mm) über der Tür.

IT. Posizionamento delle staffe superiori

- Posizionamento delle staffe superiori (95mm) sopra la porta.

ES. Colocación de los soportes superiores

- Colocación de los soportes superiores (95mm) sobre la puerta.

Height of the door

- Hoogte van de deur
- Hauteur de la porte
- Höhe der Tür
- Altura dell'anta
- Altura de la puerta

ACB

- Afstand tot de achterwand
- Distancia a la pared trasera
- Abstand zur Rückwand
- Distanza alla parete posteriore
- Distancia a la pared trasera

Height from floor

- Hoogte van de vloer
- Hauteur du sol
- Höhe vom Boden
- Altura del suelo
- Altura del suelo

Example:

$$\text{Height of Door} + \text{ACB} = \text{Height from floor}$$


$$1550\text{mm} + 95\text{mm} = 1645\text{mm}$$

UNB_CEILING_INSTR_02.19


UK. Spacing of the brackets
NL. Spatiëren van de beugels

FR. Espacement des supports
D. Abstand der halterungen


IT. Spaziatura delle staffe
ES. Separación de los soportes



X2 Doors




X3 Doors



X4 Doors


2

UK. Inserting the nut and bolt
NL. Inbrengen van de moer en bout
FR. Insérer l'écrou et le boulon
D. Mutter und Bolzen einführen
IT. Inserimento di dado e bullone
ES. Introducción de la tuerca y el perno




4

UK. Fixing the lower bracket to the upper bracket
NL. Bevestiging van de onderste beugel aan de hoogste beugel
FR. Fixations le support inférieur vers le support supérieur
D. Befestigung die untere Halterung an die obere Halterung
IT. Fissaggio della staffa inferiore a quella superiore
ES. Fijación el soporte inferior al soporte superior



5


UK. Fixing the upper track
NL. Bevestiging van de bovenste rail
FR. Fixations le rail supérieur
D. Befestigung die obere Schiene
IT. Fissaggio del binario superiore
ES. Fijación la guía superior



6


UK. Making final adjustments
NL. Uitvoeren van de laatste aanpassingen
FR. Effectuer les réglages finaux
D. Letzte Anpassungen vornehmen
IT. Regolazioni finali
ES. Últimos ajustes

- Max 12mm adjustment
- Max. 12mm aanpassing
- Réglage maximum de 12mm
- Max. um 12mm anpassen
- Regolazione max di 12mm
- Se puede ajusta hasta un máximo de 12mm



7

UK. Fixing the fascia
NL. Dekplate bevastigen
FR. Fixation du panneau
D. Anbringen der Blende
IT. Fissaggio della fascia
ES. Fijar el tablero



8

A GUIDE TO FIXINGS

GE: EIN LEITFADEN FÜR DIE BEFESTIGUNG / **FR:** GUIDE DES FIXATIONS / **RO:** UN GHID PRIVIND ELEMENTELE DE FIXARE / **IT:** GUIDA AI DISPOSITIVI DI FISSAGGIO



EN: Wall & Ceiling Fixings: You must first identify the type of wall or ceiling you intend to fix product onto and then contact your local hardware store if the fixings supplied are not suited to your wall or ceiling type. **Care and Maintenance:** Safety: Always check the fitting and location to ensure your safety in and around the home. Fitting: From time to time check the fitting to ensure the wall plugs or screws do not become loose.

GE: Wand- und Deckenbefestigungen: Sie müssen, bevor Sie beginnen, zuerst die Art der Wand oder Decke kennen, an der Sie das Produkt befestigen möchten. Im Falle, dass die mitgelieferten Befestigungen nicht für Ihren Wand- oder Deckentyp geeignet sind, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Baumarkt. **Pflege und Wartung:** Sicherheit: Überprüfen Sie immer die Befestigung und den Ort, um die Sicherheit in und um Ihrem Haus sicherzustellen. Sicherheit: Überprüfen Sie immer die Befestigung und den Ort, um die Sicherheit in und um Ihrem Haus sicherzustellen. **Befestigung:** Überprüfen Sie die Dübel oder Schrauben regelmäßig, um sicherzustellen, dass sich nicht lösen.

FR: Fixations pour murs et plafonds : Vous devez commencer par identifier le type de paroi ou de plafond sur lequel vous souhaitez installer le produit. Contactez ensuite votre fournisseur local si les fixations fournies ne conviennent pas à votre type de support. **Entretien :** Sécurité : Toujours vérifier les fixations et les sites d'installation pour garantir votre sécurité. **Fixation :** Vérifiez périodiquement que les vis ou les mèches restent stables.

RO: Elementele de fixate pentru perete și tavan: Mai întâi trebuie să identificați tipul de perete sau tavan pe care intenționați să fixați produsul, apoi contactați magazinul de fierărie, dacă elementele de fixare din dotare nu se potrivesc cu tipul dvs. de perete sau tavan. **Îngrijire și întreținere:** Siguranță: Verificați întotdeauna montajul și locul pentru a vă asigura siguranța în casă și în jurul casei. Montaj: Din când în când verificați montajul pentru a vă asigura că dibrurile sau șuruburile nu se slăbesc.

IT: Fissaggi per muri e soffitti: Si dovrà innanzi tutto definire il tipo di muro o soffitto a cui si intende fissare il prodotto, contattando quindi il negozio di ferramenta locale qualora i dispositivi di fissaggio forniti non fossero idonei per il tipo di muro o soffitto. **Cura e manutenzione:** Sicurezza: Verificare sempre la tenuta e il posizionamento per garantire la sicurezza in tutti gli ambienti della casa. **Tenuta:** Ispezionare regolarmente la tenuta per assicurare che i tasselli o le viti non si allentino.



EN: IMPORTANT NOTE: When drilling into walls always check that there are no hidden wires or pipes etc. Make sure that the screws and plugs being used are suitable for supporting your unit. Always consult a qualified tradesperson if you are unsure.

Tips: 1: Ensure you use the recommended drill bit to match the wall plug and hole size. 2: Ensure you drill the hole straight, do not force the drill or enlarge the hole. 3: Take extra care when drilling high walls, ceilings and ceramic tiles. Ensure wall plugs are inserted beyond the thickness of the ceramic tiles to avoid the tiles splitting or cracking. 4: Ensure wall plugs are well fitted and are a tight fit in the drilled hole.

GE: IMPORTANT: Wichtiger Hinweis: Wichtig: Überprüfen Sie beim Bohren in Wände immer, dass keine unsichtbaren Kabel oder Rohre usw. vorhanden sind. Achten Sie darauf, dass die verwendeten Schrauben und Dübel für die Befestigung Ihres Geräts geeignet sind. Fragen Sie, im Falle, dass Sie sich nicht sicher sind, immer einen Fachmann.

Tipps: 1: Benutzen Sie den für die Größe des WanddüBELS des Lochs empfohlenen Bohrer. 2: Bohren Sie das Loch gerade in die Wand. Drücken Sie nicht mit Gewalt auf die Bohrmaschine oder vergrößern Sie das Loch mit dem Bohrer. 3: Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie Löcher oben an hohen Wänden, in Decken und Keramikfliesen bohren. Stellen Sie bei Keramikfliesen sicher, dass die Dübel bis hinter die Keramikfliesen hineingesetzt werden, um ein Zerbrechen oder Einreißen der Fliesen zu vermeiden. 4: Achten Sie darauf, dass die Dübel gut ins Bohrloch passen und fest sitzen.

FR: REMARQUE IMPORTANTE : Information importante : Avant de percer dans une paroi, toujours vérifier qu'elle ne contient pas une canalisation ou un câblage électrique. Vérifiez que les vis et les mèches utilisées sont compatibles avec votre unité. En cas de doute, toujours consulter un professionnel.

Astuce: 1 : Toujours utiliser le foret recommandé pour la mèche et le diamètre de l'orifice. 2 : Le perçage doit être droit, sans forcer sur le foret ni élargir le trou. 3 : Prenez les précautions nécessaires lorsque vous devez percer dans des zones en hauteur, un plafond ou des carreaux en céramique. Les mèches doivent être insérées sous l'épaisseur du carreau de céramique pour éviter qu'il craque ou se fende. 4 : Vérifiez que les mèches sont fermement fixées et tiennent bien dans l'orifice percé.

RO: NOTĂ IMPORTANTĂ: Important: Când executați găuri în perete, verificați întotdeauna să nu existe cabluri sau conducte ascunse etc. Asigurați-vă că șuruburile și dibrurile utilizate se potrivesc pentru susținerii unității dvs. Consultați întotdeauna un comerciant calificat, dacă nu sunteți siguri.

Sfaturi: 1: Asigurați-vă că utilizați burghiu recomandat care să se potrivească dimensiunii dibrului și orificiului. 2: Asigurați-vă că executați un orificiu drept. Nu forțați burghiu și nu lărgiți orificiul creat. 3: Fiți foarte atenți atunci când executați orificii în perete înaltă, tavan și plăci ceramice. Asigurați-vă că dibrurile sunt introduse dincolo de grosimea plăcilor de ceramică, pentru a evita crăparea sau fisurarea plăcilor. 4: Asigurați-vă că dibrurile sunt bine potrivite și sunt bine fixate în orificiul executat.

IT: NOTA IMPORTANTE: Importante: Prima di perforare i muri, verificare sempre che non vi siano fili o tubi nascosti e quant'altro. Assicurarsi che le viti e i tasselli utilizzati siano idonei per sostenere l'unità. In caso di dubbi, consultare sempre un addetto qualificato.

Consigli: 1: Assicurarsi di utilizzare la punta di trapano consigliata per le dimensioni del tassello e del foro. 2: Assicurarsi di praticare un foro dritto, non forzare il trapano o allargare il foro stesso. 3: Prestare particolare attenzione nel forare pareti di altezza elevata, soffitti e piastrelle in ceramica. Assicurarsi che i tasselli vengano inseriti oltrepassando lo spessore delle piastrelle in ceramica, per evitarne la rottura o fessurazione. 4: Assicurarsi che i tasselli siano ben inseriti e perfettamente aderenti nel foro praticato.

EN: Types of structures:

You can use one of the following types of wall plug if your walls are made of brick, breeze block, concrete, stone or wood.

GE: Baumaterialien

Für Wände aus Ziegelsteinen, Gasbetonblöcken, Kalksandstein, Beton, Stein oder Holz können Sie einen der folgenden Wanddübeltypen verwenden.

FR: Types de structures:

Vous pouvez utiliser un des types de mèches suivants lorsque le mur est en briques, en parpaings, en béton, en pierre ou en bois.


RO: Tipuri de structuri

Puteți utiliza unul dintre următoarele tipuri de dibluri, dacă peretii sunt din cărămidă, boltari, beton, piatră sau lemn.

IT: Tipi di strutture:

Se le pareti sono di mattoni, calcestruzzo, cemento, pietra o legno, è possibile usare uno dei tipi di tasselli di seguito indicati.

No.1 / Nr.1 / N. 1



EN: "General Purpose / Concrete or Block Work" wall plug.

GE: Mehrzweck/Beton- oder Ziegelmauerwerk-Dübel.

FR: Mèches tous usages/béton ou parpaing.

RO: Diblul nr. 1 „Uz universal/beton sau boltari”.

IT: Tassello per "uso generico / opere in cemento o blocchi".

EN: Generally aerated blocks should not be used to support heavy loads, use a specialist fitting in this case. For light loads, general purpose wall plugs can be used.


GE: Gasbetonblöcke sollten nicht zur Aufnahme schwerer Lasten verwendet werden. Verwenden Sie in diesem Fall eine spezielle Halterung. Für leichte Lasten können Universaldübel verwendet werden.

FR: En général, les blocs en ciment à air occlus ne doivent pas être utilisés pour supporter des charges lourdes. Dans ce cas, utilisez une fixation spécialisée. Pour les charges légères, les mèches murales tous usages sont recommandées.

RO: Boltarri aerati în general nu trebuie să fie utilizati pentru a sustine greutăți mari. Utilizați un specialist în montaj în acest caz. Pentru greutăți mici, pot fi utilizate dibluri de uz universal.

IT: In generale, non utilizzare blocchi aerati per sostenere carichi pesanti, ma usare invece dei fissaggi speciali. I tasselli per uso generico possono essere utilizzati in presenza di carichi leggeri.

No.2 / Nr.2 / N. 2



EN: "Plasterboard" wall plug.

GE: Gipskartonplatten-Dübel.

FR: Mèches pour plaques au plâtre.

RO: Diblul nr. 2 „Placă de gips-carton”.

IT: Tassello per "cartongesso".

EN: For use when attaching light loads on to plasterboard partitions.


GE: Zur Befestigung leichter Lasten an Gipskartonwänden.

FR: À utiliser pour fixer des charges légères sur des cloisons en plaques de plâtre.

RO: Pentru utilizare la fixarea greutăților mici pe pereții despărțitori din gips-carton.

IT: Per l'affissione di carichi leggeri su pareti divisorie in cartongesso.

No.3 / Nr.3 / N. 3



EN: "Cavity Fixing" wall plug.

GE: Hohlräum-Dübel.

FR: Mèches pour fixation en creux.

RO: Diblul nr. 3 „Fixarea în orificii”.

IT: Tassello "con alette".

EN: For use with plasterboard partitions or hollow wooden doors.


GE: Für Gipskartonplatten oder hohle Wabentüren.

FR: À utiliser sur des cloisons en plaque de plâtre ou des portes en bois creuses.

RO: Pentru utilizare pe peretii despărțitori din gips-carton sau în ușile din lemn goale pe dinăuntru.

IT: Per l'uso su pareti divisorie in cartongesso o porte in legno tamburato.

No.4 / Nr.4 / N. 4



EN: "Wooden Structure" wall plug.

GE: Holzdübel.

FR: Structure en bois.

RO: „Structură de lemn”.

IT: Struttura in legno.

EN: If you know you are fixing directly into a wooden batten, the screws provided do not require a "plug".

GE: Wenn Sie etwas direkt an einer Holzleiste/Dachlatte befestigen, können Sie die gelieferten Schrauben ohne Dübel verwenden.

FR: Si vous préparez une installation dans un support en bois massif, vous n'avez pas besoin de mèche.

RO: Dacă știi că fixați direct într-o scândură groasă de lemn, suruburile din dotare nu necesită „diblu”.

IT: Se si prevede di effettuare il fissaggio direttamente su un listello in legno, le viti fornite non necessitano di "tassello".